

Làm sạch và khử trùng thiết bị tái sử dụng

Bước 1 – Làm sạch

Loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn trên các bề mặt

Sử dụng chất tẩy rửa, nước với bàn chải hoặc sử dụng thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm (ultrasonic)

Bước 2 – Rửa sạch

Loại bỏ chất tẩy rửa và cặn bẩn bám trên các bề mặt. Sử dụng nước sạch, ấm

Bước 3 – Làm khô

Loại bỏ nước khỏi các bề mặt. Thiết bị và dụng cụ phải được lau khô hoàn toàn.

Sử dụng một miếng vải sạch không xơ vải, khăn mềm thấm nước hoặc để khô tự nhiên

Bước 4 – Khử trùng

Tiêu diệt vi trùng. Sử dụng chất khử trùng thích hợp. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chất khử trùng phải có [Số Nhận dạng Thuốc \(Drug Identification - DIN\)](#) hoặc [Số Sản phẩm Tự nhiên \(Natural Product - NPN\)](#).

Xem [Danh sách Giấy phép còn Hiệu lực dành cho Thiết bị Y tế \(Medical Devices Active Licence Listing - MDALL\)](#) của Bộ Y tế Canada cho các chất khử trùng ở mức cao đã được phê duyệt



Chất Khử trùng ở Mức Thấp

Sử dụng cho các bề mặt làm việc chung và dụng cụ như lược, bàn chải

Chất Khử trùng ở Mức Trung bình

Sử dụng cho các dụng cụ như bấm móng tay, kềm cắt móng tay

Chất Khử trùng ở Mức Cao

Sử dụng cho các dụng cụ như tay cầm dao siêu nhỏ (microblade handles), giữa chân kiểu bàn chải mài

Giữ bản ghi cho các chất khử trùng ở mức cao. Bản ghi phải bao gồm tên chất khử trùng, nồng độ, ngày pha chế và ngày cần vứt bỏ chất khử trùng

Bước 5 – Rửa sạch sau khi khử trùng

Rửa sạch dụng cụ đã được khử trùng nếu cần theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc khi sử dụng thuốc tẩy

Bước 6 – Làm khô

Thiết bị và dụng cụ phải được lau khô hoàn toàn.

Sử dụng một miếng vải sạch không xơ vải, hoặc khăn mềm thấm nước hoặc để khô tự nhiên

Bước 7 – Cất trữ

Cất trữ thiết bị theo cách sạch sẽ và vệ sinh để tránh nhiễm khuẩn

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Cơ quan Y tế Công cộng - Vùng Peel theo số: **905-799-7700** hoặc qua email tại: peelhealth@peelregion.ca

Region of Peel
working with you